

Sicherheitshinweise im Umgang mit Feuerwerkskörpern, Pyro-Artikeln und Pyro-Zubehör von PYRO-SCHOB Shop Feuerwerk & Pyrotechnik.

Vielen Dank, dass Sie sich für Feuerwerk-Pyroartikel und Pyro-Zubehör von Pyro-Schob Shop entschieden haben. Im Folgenden möchten wir Ihnen ein paar Sicherheitshinweise für den richtigen Umgang mit pyrotechnischen Produkten auf den Weg geben, so dass Ihr Feuerwerk eine besondere Pyro-Show wird.

Das sollten Sie grundsätzlich beachten:

Es ist den Angaben auf dem jeweiligen Produkt Folge zu leisten.

- Feuerlöscher oder Eimer Wasser bereithalten.
- Artikel nur im Freien verwenden!
- Keine Körperteile über den Artikel halten!
- Ein Sicherheitsabstand zum Publikum von 8 Metern ist nicht zu unterschreiten.
- Artikel zueinander sollten mit nicht weniger als 0,5 Meter aufgestellt werden.
- Beachten Sie die örtlich erlassenen Abbrennverbote für Feuerwerke z.B. in der Nähe von Reetdach Häusern, Kirchen, Krankenhäuser etc.(Sicherheitsabstand mindest. 200 Meter).
- Artikel niemals auf Menschen oder Tiere richten.
- Nicht in der Nähe von hohen Gebäuden, Bäumen oder ähnlichem abschießen.
- Artikel mit ausgestrecktem Arm, seitwärts stehend anzünden und zügig mindestens 8 Meter entfernen.
- Artikel, die nicht vollständig abgebrannt sind, erst nach 10 Minuten an der Reserveanzündschnur erneut anzünden
- Blindgänger, die auch nach Anfeuerung über die Reserveanzündschnur nicht vollständig abbrennen, wässern Sie bitte in geeigneten Behältnissen über Nacht (besser 24 Stunden) bevor sie ordnungsgemäß über den Hausmüll entsorgt werden.
- Lassen Sie alle Artikel vollständig abkühlen, bevor Sie sie über den Hausmüll fachgerecht entsorgen.

Sonderhinweise für Batterief Feuerwerk:

- Grundsätzlich ist den Angaben auf dem jeweiligen Produkt Folge zu leisten.
- Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Inhaltsartikel bzw. entfernen Sie den PVC- Deckel.
- Gegenstand senkrecht auf festen, ebenen Boden stellen und Hindernisse über der Mündung vermeiden, so dass die Füllung ungehindert nach oben ausgeworfen werden kann.
- Manche Artikel verfügen über einen Klappfuß. Hierzu bitte die Klebestreifen lösen und den Fuß aufklappen.
- Abdeckungen (Folie) über den Abschussrohren nicht entfernen.
- Nicht in der Nähe von hohen Gebäuden, Bäumen oder ähnlichem abschießen.
- Auf festen Stand achten!
- Positionieren Sie gefächerte Artikel mit dem entsprechenden Symbol Richtung Publikum.
- Erste Anzündschnur erkennen und Folie mit Aufschrift "Abziehen und hier anzünden" entfernen.
- Falls der Feuerwerkskörper seine Funktion nicht vollständig erfüllt, 15 Minuten warten, danach zum Feuerwerkskörper zurückkehren, Folie mit Aufschrift "Ersatzanzündung unter dieser Folie" entfernen und Ersatzanzündschnur seitwärts stehend am äußersten Ende anzünden und wieder mindestens 8 Meter entfernen.
- Nicht in der Nähe von hohen Gebäuden, Bäumen oder ähnlichem abschießen.

Sonderhinweise für Verbände:

- Transportsicherung und Klebeband am unteren Ende des Stülpedeckels entfernen .
- Stülpedeckel abheben und weitere Anweisungen gemäß beiliegendem Einlegezettel befolgen.
- Papiereinschlag und Transportsicherungen aus Pappe über den Batterien entfernen.
- Abdeckungen (Folie) über den Abschussrohren nicht entfernen.
- Batterie-Sortiment nicht aus dem Unterteil der Verpackung nehmen.
- Anzündschnur erkennen (siehe Aufkleber mit Aufschrift "Hier anzünden"), seitwärts stehend am äußersten Ende anzünden und sich sofort mindestens 8 m entfernen.

- Falls das Batteriesortiment seine Funktion nicht vollständig erfüllt, 15 Minuten warten, danach zurückkehren und Folie mit Aufschrift "Ersatzanzündung unter dieser Folie" entfernen und Ersatzanzündschnur seitwärts stehend am äußersten Ende anzünden und wieder mindestens 8 m entfernen.
- Achtung! Je Anzündversuch immer nur die Ersatzanzündschnur einer Batterie anzünden.

Sonderhinweise für Raketen:

- Grundsätzlich sind den Angaben auf dem jeweiligen Produkt Folge zu leisten.
- Besorgen Sie entsprechende Abschussvorrichtungen (z.B. Rohr)
- Empfehlung: Führen Sie den Leit- /Holzstab in eine Getränkeflasche aus Glas (min. 1 Liter Füllvermögen) welche wiederum in einem Getränkekasten Ihre Endstabilität erhält.
- Schutzkappe der Zündschnur entfernen!
- Anzündschnur seitwärts stehend am äußersten Ende anzünden und sich sofort mindestens 8 m entfernen.
- Nach dem Anzünden nicht in der Hand halten!

Profi Tipps:

- Planen Sie Ihre eigene Choreografie ähnlich der diversen Akte eines Theaterstücks.
- Starten Sie z.B. mit Vulkanen, gehen über zu römischen Lichtern oder Leuchtkugelbatterien bevor Bombettenbatterien folgen.
- Nach Lust können Sie vor einem fulminanten Finale noch eine kleine ruhige Passage einbauen.
- Wussten Sie, dass die meisten Finale eine Mischung aus Blinkrot und Gold sind?
- Packen Sie die Artikel rechtzeitig vor der Abschusszeit aus.
- Gegeben falls Abbrennplan erstellen und nummerieren Sie die Artikel in der Abschussreihenfolge durch, um sich nicht alles im Kopf behalten zu müssen.
- Es soll ja auch für Sie eine entspannte, schöne Sache werden.
- Zur Anfeuerung der Artikel empfehlen wir Anzündlichter (Bengalen), wie zum Beispiel enthalten in den Profi Packs oder hier im Shop, diese sorgen selbst bei widrigen Wetterbedingungen für eine sichere und garantierte Anfeuerung.

Sofern Fragen zur Verwendung offen geblieben sind, dann kontaktieren Sie uns!

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Und nun wünschen wir allen Pyromanen viel Spaß mit Feuerwerken von PYRO-SCHOB Shop Feuerwerk & Pyrotechnik aus Bad Kösen.